

Назначение горячих клавиш

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 🏠 Открыть домашнюю интернет-страницу | ★ Открыть «Избранное» My Favorites |
| ✉ Запуск почтовой программы | 🔍 Переход на страницу поиска |
| 🔄 Обновить | ⏸ Остановить загрузку веб-страницы |
| 🎵 Запуск медиа-проигрывателя | ▶/⏸ Запустить/приостановить проигрывание трека |
| ⏮ Перейти на предыдущий трек | ▶▶ Перейти на следующий трек |
| 🔊 Регулятор громкости | 🔇 Приглушение/включ. звука MUTE |
| ■ Выключ. медиа-проигрывателя | 🧮 Выключ./включение калькулятора |
| 💻 Открыть «Мой компьютер» | |

Примечания

- Не размещайте приемник в закрытое металлическое пространство (ящик стола, коробку, сейф). Металлический экран не пропускает радиосигналы.
- Если батарейки разряжены, появляются «провалы» в работе манипулятора или клавиатуры. В таком случае необходимо заменить батареи на новые.
- При длительной паузе в работе клавиатура и манипулятор переходят в «спящий режим». Для перехода в рабочий режим достаточно нажать любую клавишу.

Комплектность

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Беспроводная клавиатура | 1 шт. |
| 2. Беспроводная мышь | 1 шт. |
| 3. 2,4 GHz USB-Nano приемник | 1 шт. |
| 4. Батарейки типа AAA | 4 шт. |
| 5. Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 6. Гарантийный талон | 1 шт. |

SVEN®

RUS

Инструкция по эксплуатации

Comfort 4400 Wireless

Беспроводной комплект клавиатура + мышь



www.sven.ua

Авторское право

© 2002, Sven Corporation. Данная инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом. Все права оговорены. Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

Предупреждение об ограничении ответственности

Несмотря на приложенные усилия сделать инструкцию более точной, в тексте возможны некоторые несоответствия, касающиеся описания устройства. Производитель не несет ответственности за сделанные при этом технические или редакционные оплошности, а также за повреждения — случайные или происходящие от оборудования, его характеристик, конструкции или использования. Необходимые изменения к инструкции будут включаться в последующие издания.

Техническая поддержка и перечень авторизованных сервисных центров (УСЦ) размещены на сайте www.sven.ua

Внешний вид комплекта



Особенности

- Современный тонкий дизайн, высокое качество, экономичное решение
- Беспроводная мышь с 5 кнопками и колесом прокрутки в комплекте
- Разрешающая способность 1000 dpi
- 2,4 GHz USB-Nano приемник в комплекте
- Дальность действия комплекта — до 10 метров
- Автоматическое подключение, не требующее согласования приемника с манипулятором
- Совместима с Windows ME/2000/XP/Vista/7
- Интерфейс USB
- Высококачественная мембрана
- 14 «горячих» клавиш для Интернета и Мультимедиа

Подключение

1. Подключите 2,4 GHz USB-Nano приемник к свободному порту USB клавиатуры. Расстояние между клавиатурой и 2,4 GHz приемником должно быть не более 6–8 м.
2. Для активации комплекта достаточно нажать на мыши любую кнопку или прокрутить колесо прокрутки. Если все правильно подключено, комплект включится автоматически.
3. Если по каким-то причинам клавиатура или манипулятор не функционируют, необходимо перенастроить их. Убедитесь, что в комплекте установлены новые рабочие батарейки. Настройка мыши осуществляется таким образом: одновременно нажимаем правую кнопку и колесо прокрутки, и, удерживая их, одновременно вынимаем и вставляем назад в порт USB 2,4 GHz приемник. Для настройки клавиатуры необходимо одновременно удерживать клавиши «ESC» и «Q», затем, не отпуская их, вынуть и вставить назад в порт USB 2,4 GHz приемник.

Замена батареек

Откройте крышку батарейного отсека мыши, вставьте две батарейки AAA в отсек, соблюдая полярность, потом закройте крышку батарейного отсека (см. рис. ниже). Аналогично устанавливаются батарейки в клавиатуру. Для этого откройте крышку батарейного отсека внизу клавиатуры, вставьте две батарейки AAA в отсек, соблюдая полярность, потом закройте крышку батарейного отсека.



При замене батареек соблюдайте полярности. Несоблюдение полярности приводит к выходу устройства из строя, что не является гарантийным случаем.



Необходимо всегда вставлять одинаковые батарейки, поскольку установка батареек разных типов или разной степени разрядки может привести к вытеканию одной из батареек, в результате чего можно повредить устройство.

