

Установка драйверов

Важно! Установка драйверов требуется для ОС Windows 98/98SE/2000 (SP1/SP2), Mac 9.x. Потом произведите следующие действия:

1. Вставьте диск с драйверами в Ваш CD-ROM. Программа установки запустится автоматически.
2. В появившемся окне установки следуйте пунктам установки.
3. Нажмите кнопку «Next».
4. Нажмите кнопку «Finish» для окончания установки и перезагрузки системы.
5. Четыре новых устройства появятся в окне «Мой компьютер».

Примечание! В случае необходимости драйвера можно скачать из сайта www.sven.ua

SVEN

Инструкция по эксплуатации

All in One

Высокоскоростной внешний кардридер AC-118



ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ВКЛЮЧЕНИЕМ КАРДРИДЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНО
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ!

www.sven.ua

Особенности устройства

1. Данное устройство совместимо с разъемом стандарта USB 2.0 и USB 1.1 и поддерживающего «Plug & Play».
2. Устройством поддерживается большинство современных карт памяти: CF, MD, SD, MMC, RS-MMC, SM, XD, MS, MS PRO, MS Duo, MS PRO Duo.

Системные требования

1. Свободный разъем USB 1.1 или USB 2.0.
2. Операционные системы Windows 98SE/2000/ME/XP, Mac system 8.6, B9.x, B10.1x, B10.2x или выше, Linux 2.4.x или выше.

Описание лицевой панели

1. Индикатор POWER
2. Индикатор ACCESS
3. Отсек для установки карт CF/MD
4. Отсек для установки карт SM, XD
5. Отсек для установки карт MS/MS PRO/MS Duo/MS PRO Duo
6. Отсек для установки карт SD/MMC/RS-MMC

Значение светодиодных индикаторов

1. Когда устройство подключено к системе и готово к работе, загорается индикатор «Power» (1) красного цвета.
2. При правильной установке карты памяти в слот загорается индикатор «Access» (2) зеленого цвета.
3. При чтении/записи индикатор «Access» мигает.

Безопасное извлечение устройства

Пожалуйста, перед отключением устройства используйте программу безопасного отключения USB-устройств. В случае отключения устройства во время чтения/записи карты памяти данные могут быть потеряны!