

Призначення гарячих клавіш

M	Перехід у режим Мультимедіа
★	Відкрити «Вибране» My Favorites
🏠	Відкрити домашню інтернет-сторінку
🔍	Перехід на сторінку пошуку
✉	Запуск поштової програми
🖥	Відкрити «Мій комп'ютер»
🖨	Вимикання/вмикання калькулятора
▶/⏸	Запустити/призупинити програвання трека
🔇	Приглушення/вмикання звуку MUTE
🔊+	Збільшити гучність
🔊-	Зменшити гучність
🌙	Вимикання комп'ютера або перехід у сплячий режим

Примітки

- Не поміщайте приймач в закритий металевий простір (ящик столу, коробка, сейф). Металевий екран не пропускає радіосигналів.
- Відстань до приймача не повинна перевищувати 1-1,5 м.
- Так само не бажано розташовувати приймач ближче 50 см до монітора, а також за монітором.
- Якщо батарея розряджена, з'являються «провали» в роботі маніпулятора або клавіатури. У такому разі необхідно зарядити або замінити батареї.
- При тривалій паузі в роботі клавіатура і маніпулятор переходять в «сплячий режим». Для переходу в робочий режим досить натиснути будь-яку клавішу.

www.sven.ua

SVEN®

Інструкція користувача



Мультимедійна клавіатура Comfort 3535 Wireless Combo

© 2002, Sven Corporation. Ця інструкція та інформація, що міститься в ній, захищені авторським правом. Всі права застережені. Всі торгові марки є власністю їх законних власників.

Шановний покупець!

Прийміть наші вітання з придбанням виробу компанії SVEN. Його особливість полягає в сучасній технології, що дає змогу працювати зручніше, комфортніше і продуктивніше порівняно з іншими аналогічними пристроями.

З моменту свого заснування в 1991 році компанія SVEN розробляє і випускає високоякісне електронне устаткування. Широкий асортимент продукції, строга політика якості і зважена цінова політика дали змогу компанії SVEN посісти провідне місце на східно-європейському ринку побутової і комп'ютерної електроніки, що підтверджується незмінно зростаючою з року в рік кількістю власників апаратури з маркою SVEN.

Фахівцями компанії постійно ведуться розробки апаратури найвищої якості, що на декілька кроків випереджає побажання найвимогливішого споживача.

Сподіваємося, що Ви отримаєте задоволення при експлуатації нашої продукції!

Підключення

1. Підключіть приймач до вільного порту USB. Встановіть його на відстані 1-1,5 метра від місця розташування комплекту.
2. Відкрийте на нижній стороні маніпулятора (миші) батарейний відсік і встановіть акумулятори типу AAA.
3. Встановіть акумулятори типу AA у батарейний відсік клавіатури, розташований на її нижній стороні.
4. Натисніть на приймачі кнопку «connect»; часте миготіння зеленого світлодіода відображає вхід у режим з'єднання.
5. Упродовж десяти секунд натисніть кнопку «connect» на клавіатурі і маніпуляторі (миші). Після закінчення 10 секунд світлодіод перестане мигати.
6. Перевірте роботу маніпулятора і клавіатури. У випадку, якщо пристрої не встигли провести з'єднання, необхідно повторити пункти 4-5.

! При установці батарейок дотримуйтесь полярності. Недотримання полярності призводить до виходу пристрою з ладу, що не підлягає гарантійному ремонту.



Зелений індикатор



Зарядження і заміна батарейок

■ Миша

Для зарядки акумуляторів AAA необхідно помістити маніпулятор у зарядний пристрій. При правильній установці загоряється червоний світлодіод, що відображає процес зарядження. Після закінчення повної зарядки світлодіод гасне.

! Перед першим використанням комплекту необхідно провести повний цикл зарядження батарейок протягом 6-8 годин. Це продовжить термін їх служби.

■ Клавіатура

Якщо при використанні клавіатури починає миготіти крайній правий зелений світлодіод, це означає що батарейки розряджені. В цьому випадку необхідно відкрити батарейний відсік і замінити старі батарейки AA новими.

! Необхідно завжди встановлювати однакові батарейки, оскільки установка батарейок різних типів або різного ступеня розрядження може призвести до виходу і витікання однієї з батарейок, внаслідок чого можна пошкодити клавіатуру.

Використання кнопки M MODE

При натисканні кнопки M (Mode) додаткова цифрова клавіатура перемикається в режим мультимедійних клавш. Повторне натиснення цієї кнопки повертає додаткову клавіатуру в звичайний режим.



Натисни кнопку M (Mode), щоб перейти в режим мультимедійних клавш



Натисни кнопку M (Mode), щоб перейти в режим мультимедійних клавш

