

SVEN[®]

Інструкція користувача

БЕЗПРОВІДНА КЛАВІАТУРА + МИША

Comfort 4700

Wireless Combo



© 2002, Sven Corporation. Ця інструкція та інформація, що міститься в ній, захищені авторським правом. Всі права застережені. Всі торгові марки є власністю їх законних власників.

Шановний покупець!

Прийміть наші вітання з придбанням виробу компанії SVEN. Його особливість полягає в сучасній технології, що дає змогу працювати зручніше, комфортніше і продуктивніше порівняно з іншими аналогічними пристроями.

З моменту свого заснування в 1991 році компанія SVEN розробляє і випускає високоякісне електронне устаткування. Широкий асортимент продукції, строга політика якості і зважена цінова політика дали змогу компанії SVEN посісти провідне місце на східно-європейському ринку побутової і комп'ютерної електроніки, що підтверджується незмінно зростаючою з року в рік кількістю власників апаратури з маркою SVEN.

Фахівцями компанії постійно ведуться розробки апаратури найвищої якості, що на декілька кроків випереджає побажання найвимогливішого споживача.

Сподіваємося, що Ви отримаєте задоволення при експлуатації нашої продукції!

Підключення

1. Підключіть приймач до вільного порту USB. Встановіть його на відстані 1-1,5 метра від місця розташування комплекту.
2. Відкрийте на нижній стороні маніпулятора (миші) батарейний відсік і встановіть дві батарейки типу AAA.
3. Встановіть батарейки типу AA у батарейний відсік клавіатури, розташований на її нижній стороні.
4. Натисніть кнопку «connect» на клавіатурі і маніпуляторі (миші).
5. Натисніть на приймачі кнопку «connect».
6. Упродовж десяти секунд натисніть кнопку «connect» на клавіатурі і маніпуляторі (миші).
7. Перевірте роботу маніпулятора і клавіатури. У випадку, якщо пристрої не встигли провести з'єднання, необхідно повторити пункти 4-6.



При установці батарейок дотримуйтесь полярності. Недотримання полярності призводить до виходу пристрою з ладу, що не підлягає гарантійному ремонту.



Кнопка Connect

Батарейний відсік



Кнопка Connect клавіатури

Призначення гарячих клавіш

	Відкрити домашню інтернет-сторінку
	Відкрити «Вибране» My Favorites
	Запуск поштової програми
	Запуск медіа-програвача
	Запустити/призупинити програвання трека
	Перейти на попередній трек
	Перейти на наступний трек
	Збільшити/зменшити гучність
	Приглушення/вмикання звуку MUTE
	Вимикання/вмикання калькулятора
	Вимикання комп'ютера або перехід у сплячий режим

Примітки

- Не поміщайте приймач у закритий металевий простір (ящик столу, коробка, сейф). Металевий екран не пропускає радіосигналів.
- Так само не бажано розташовувати приймач ближче 50 см до монітора, а також за монітором.
- Якщо батарея розряджена, з'являються «провали» в роботі маніпулятора або клавіатури. У такому разі необхідно батарейки.
- Необхідно завжди встановлювати однакові батарейки, оскільки установка батарейок різних типів або різного ступеня розрядження може призвести до виходу і витікання однієї з батарейок, внаслідок чого можна пошкодити клавіатуру.
- При тривалій паузі в роботі клавіатура і маніпулятор переходять в «сплячий режим». Для переходу в робочий режим досить натиснути будь-яку клавішу.