

Не використовуйте для очищення бензин або спирт, бо це може призвести до пошкодження пристрою.

3. Застереження щодо батарейок:

- рекомендовано використовувати лужні батарейки;
- не перегрівайте батарейки і не залишайте використані батарейки у пристрої;
- уникайте потрапляння води у пристрій;
- не намагайтесь заряджати батарейки з комплекту;
- не кидайте використані батарейки у вогонь.

Комплектація

1. Сумочка з вмонтованою акустичною системою 1 шт.
2. Батарейки типу AA 2 шт.
3. Перехідник mini-jack 3,5 мм до mini-jack 2,5 мм 1 шт.
4. Інструкція користувача 1 шт.
5. Гарантійний талон 1 шт.

Технічні характеристики

Потужність, Вт	2
Напруга живлення	DC 3 В (2 x 1,5 В)
Діапазон частот, Гц	275 — 20000
Розміри, мм	130 x 105 x 45
Вага, г	200

Інструкція користувача

Сумочка з вмонтованою акустичною системою «KANGOO-1»


Авторське право

© 2002, Sven Corporation. Ця інструкція та інформація, що міститься в ній, захищені авторським правом. Всі права застережені. Всі торгові марки є власністю їх законних власників.

Попередження про обмеження відповідальності

Не зважаючи на докладені зусилля зробити інструкцію точнішою, в тексті можливі деякі невідповідності. Інформація даної інструкції надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть жодних зобов'язань перед особою або організацією за збитки або пошкодження, викликані інформацією, що міститься в даній інструкції. Виробник акустичних систем не несе відповідальності за зроблені при цьому технічні або редакційні помилки, а також за пошкодження, що походять від неналежного використання пристроїв. Необхідні зміни до даної інструкції вноситимуться в наступні видання.

Опис пристрою



Установка батарейок

1. Відкрийте кришку батарейного відсіку.
2. Замініть використані батарейки на нові.
3. Дотримуйтесь вказаної у відсіку полярності.

Вмикання і вимикання плеєра

1. Встановіть музичний плеєр у сумочку (2), вставте 2 батарейки AA по 1,5 В у батарейний відсік (5). Потім вставте міні-jack 3,5 мм (3) кабелю в роз'єм аудіовиходу плеєра (роз'єм для навушників).
2. Переведіть перемикач ON/OFF (4) пристрою в середнє або крайнє положення ON, далі увімкніть джерело звуку і натисніть на ньому кнопку PLAY.
3. Відрегулюйте рівень гучності за допомогою підключеного джерела звуку (MP3-плеєра, ноутбука, ПК тощо). Застебніть сумочку і насолоджуйтесь музикою.
4. Для вимкнення звуку переведіть перемикач ON/OFF пристрою в положення OFF.

Заходи безпеки і застереження

Завдяки сумочці плеєр захищений від бруду і вологи. При правильній експлуатації пристрій прослужить Вам тривалий час без спеціального обслуговування, якщо ви будете дотримуватися таких заходів безпеки:

1. Щоб уникнути пошкодження, не розбирайте пристрій і не ремонтуйте його самостійно. Обслуговування і ремонт повинні здійснювати лише кваліфіковані фахівці сервісного центру.

Перелік сервісних центрів див. на сайті www.sven.ua

2. Оберегайте пристрій від впливу сильних магнітних полів, вібрації, дії високих температур, їдких рідин і газів. Для видалення проблемних плям змочіть тканину в слабкому розчині миючого засобу, віджміть і протріть. Потім чистою сухою тканиною витріть досуха.