

пользуйте для очистки бензин или спирт, поскольку это может привести к повреждению устройства.

4. Предостережение относительно батареек:

- рекомендуется использовать щелочные батарейки;
- не перегревайте батарейки и не оставляйте использованные батарейки в устройстве;
- избегайте попадания воды в устройство;
- не пытайтесь заряжать батарейки из комплекта;
- не бросайте использованные батарейки в огонь.

#### Комплектация

1. Сумочка со встроенной акустической системой .... 1 шт.
2. Батарейки типа AA ..... 2 шт.
3. Переходник mini-jack 3,5 мм к mini-jack 2,5 мм ..... 1 шт.
4. Ремешок на плечо ..... 1 шт.
5. Инструкция по эксплуатации ..... 1 шт.
6. Гарантийный талон ..... 1 шт.

#### Технические характеристики

Мощность, Вт	2
Напряжение питания	DC 3 В (2 x 1,5 В)
Диапазон частот, Гц	275 — 20000
Размеры, мм	130 x 105 x 45
Вес, г	200

## Инструкция по эксплуатации

### Сумочка со встроенной акустической системой «KANGOO-2»

#### Авторское право

© 2002, Sven Corporation. Данная инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом. Все права оговорены. Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

#### Предупреждение об ограничении ответственности

Несмотря на приложенные усилия сделать инструкцию более точной, в тексте возможны некоторые несоответствия. Информация данной инструкции предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никаких обязательств за ущерб или повреждения, вызванные информацией, содержащейся в данной инструкции. Производитель акустических систем не несет ответственности за сделанные при этом технические или редакционные оплошности, а также за повреждения — случайные или происходящие от оборудования, его характеристик, конструкции или использования. Необходимые изменения к данной инструкции будут включаться в последующие издания.

## Описание устройства



- 1 – ушки для ремешка
- 2 – карман для плеера
- 3 – динамик
- 4 – регулятор громкости  
двухпозиционный ON/OFF
- 5 – кабель с mini-jack 3,5 мм
- 6 – батарейный отсек

### Установка батареек

1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Замените использованные батарейки на новые.
3. Придерживайтесь указанной в отсеке полярности.

## Включение и выключение плеера

1. Установите музыкальный плеер в сумочку (2), вставьте 2 батарейки AA по 1,5 В в батарейный отсек (6). Потом вставьте mini-jack 3,5 мм (5) кабеля в разъем аудиовыхода плеера (разъем для наушников).
2. Переведите переключатель ON/OFF (4) устройства в среднее или крайнее положение ON, дальше включите источник звука и нажмите на нем кнопку PLAY.
3. Отрегулируйте уровень громкости с помощью подключенного источника звука (MP3-плеера, ноутбука, ПК и т. п.). Застегните сумочку и наслаждайтесь музыкой.
4. Для выключения звука переведите переключатель ON/OFF устройства в положение OFF.

## Меры безопасности и предосторожности

Благодаря сумочке плеер защищен от грязи и влаги. При правильной эксплуатации устройство прослужит Вам длительное время без специального обслуживания, если вы будете придерживаться следующих мер безопасности:

1. Во избежание повреждения, не разбирайте устройство и не ремонтируйте его сами. Ремонт должны осуществлять лишь квалифицированные специалисты сервисцентра.

Перечень сервисцентров см. на сайте [www.sven.ua](http://www.sven.ua)

2. Оберегайте устройство от влияния сильных магнитных полей, вибрации, действия высоких температур, едких жидкостей и газов. Для удаления проблемных пятен смочите ткань в слабом растворе моющего средства, отожмите и протрите. Потом чистой сухой тканью вытрите насухо. Не ис-