

**УКР****КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА****Дякуємо Вам за купівлю миші TM SVEN!**

Перед експлуатацією пристрою уважно ознайомтеся з цим Керівництвом і збережіть його на весь період користування.

**АВТОРСЬКЕ ПРАВО**

© SVEN PTE. LTD. Версія 1.0 (V 1.0).

Це Керівництво та інформація, що міститься в ньому, захищено авторським правом. Усі права застережені.

**ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ**

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ**

Не зважаючи на докладені зусилля зробити Керівництво точнішим, можливі деякі невідповідності. Інформація цього Керівництва надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть жодної відповідальності перед особою або організацією за збитки або ушкодження, завдані інформацією, що міститься у цьому Керівництві.

- Перевезення і транспортування обладнання допускається лише у заводській упаковці.

- Не вимагає спеціальних умов для реалізації.

- Утилізацію проводити відповідно до правил утилізації побутової та комп'ютерної техніки.

**ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

- Оберегайте пристрій від впливу підвищеної вологості, пилу та дії високих температур.

- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоративну поверхню. Для чищення використовуйте м'яку суху тканину.

- Не допускайте механічної дії на виріб.

- Не розбирайте пристрій і не ремонтуйте його самостійно.

**ПРИЗНАЧЕННЯ**

Клавіатура KB-C2100W — це пристрій вводу, котрий призначений для введення (занесення) інформації в комп'ютер, а також управління роботою комп'ютера.

**КОМПЛЕКТНІСТЬ**

- Безпроводна клавіатура — 1 шт.
- 2,4 ГГц USB-приймач — 1 шт.
- Батарейка типу AA — 1 шт.
- Керівництво користувача — 1 шт.

**ОСОБЛИВОСТІ**

- Вологостійка конструкція
- Класична розкладка

**СИСТЕМНІ ВИМО**

- Windows
- Вільний роз'єм USB

**ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ**

Вставте батарейку AA в батарейний відсік, дотримуючись полярності. Підключіть приймач (з комплекту) до вільного порту USB комп'ютера. Установка відбудеться автоматично.

**ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ**

Проблема	Вирішення
Маніпулятор не працює.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Від'єднайте клавіатуру від ПК і перевірте контакти роз'ємів на предмет можливого пошкодження. Якщо жодних зовнішніх ушкоджень не виявлено та контакти справні, під'єднайте клавіатуру до ПК знову.</li> <li>2. Зверніться до найближчого сервісного центру.</li> </ol>

Якщо жоден зі вказаних вище способів не дає змогу вирішити проблему, будь ласка, зверніться за професійною консультацією до найближчого до Вас сервісного центру. Ніколи не намагайтеся ремонтувати виріб самостійно.

