

UKR

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Дякуємо Вам за покупку миші TM SVEN!

Перед експлуатацією пристрою уважно ознайомтесь з цим Керівництвом і збережіть його на весь період використання.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© SVEN PTE. LTD. Версія 1.0 (V 1.0).

Дане Керівництво та інформація, що міститься в ньому, захищені авторським правом. Всі права захищені.

ТОРГОВІ МАРКИ

Всі торгові марки є власністю їх законних власників.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Не зважаючи на докладені зусилля зробити Керівництво точнішим, можливі деякі невідповідності.

Інформація цього Керівництва надає на умовах «як є».

Автор і видавець не несуть жодної відповідальності перед особою або організацією за збитки або ушкодження, завдані інформацією, що міститься у цьому Керівництві.

- Перевезення та транспортування обладнання допускається тільки в заводській упаковці.
- Не потребує спеціальних умов для реалізації.
- Утилізувати відповідно до правил утилізації побутової та комп'ютерної техніки.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Оберегайте пристрій від впливу підвищеної вологи, пилу та дії високих температур.

- Не використовуйте для протирки бензин, спирти або інші розчинники, так як вони можуть пошкодити поверхню. Для чистки використовуйте м'яку суху тканину.

- Не допускайте механічної дії на виріб.

- Не розбирайте пристрій і не ремонтуйте його самостійно.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Миша RX-113 - це пристрій введення. Він призначений для введення (занесення) інформації в комп'ютер, а також для управління роботою комп'ютера.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Провідна оптична миша — 1 шт.
- Керівництво користувача — 1 шт.

ОСОБЛИВОСТІ

- Перемикання режимів DPI
- Бічні кнопки навігації

СИСТЕМНІ ВИМОГИ

- Windows/Mac OS
- Вільний роз'єм USB

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ

Під'єднайте маніпулятор до вільного USB-роз'єму ПК. Установка миші відбудеться автоматично.

ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Вирішення
Маніпулятор не працює.	1. Від'єднайте мишу від ПК і перевірте контакти роз'ємів на предмет можливого пошкодження. Якщо жодних зовнішніх ушкоджень не виявлено та контакти справні, під'єднайте мишу до ПК знову. 2. Зверніться до найближчого сервіс-центру.

Якщо жоден із зазначених вище способів не дозволяє вирішити проблему, будь ласка, зверніться за професійною консультацією до найближчого до Вас сервісного центру. Ніколи не намагайтеся ремонтувати виріб самостійно.



Технічна підтримка на сайті www.sven.fi.