

Призначення гарячих клавіш

	Favourite	Відкрити «Вибране»
	Search	Перехід на сторінку пошуку
	Refresh	Поновити відкриту веб-сторінку
	My Computer	Відкрити «Мій комп'ютер»
	E-mail	Запуск поштової програми
	Homepage	Відкрити домашню інтернет-сторінку
	Previous Track	Попередній трек
	Next Track	Наступний трек
	Play/Pause	Запустити/призупинити програвання трека
	Stop	Зупинити програвання трека
	Volume Up	Збільшити гучність
	Volume Down	Зменшити гучність
	Mute	Вимикання/вмикання звуку
	Media	Запуск програми програвання медіаплесра
	Stop	Зупинити завантаження поточної веб-сторінки
	Back	Повернення на попередню сторінку
	Forward	Перейти на наступну сторінку
	Calculator	Вимикання/вмикання калькулятора

SVEN®

Інструкція користувача

ІГРОВА МУЛЬТИМЕДІЙНА КЛАВІАТУРА

Challenge 9010



Шановний покупець!

Прийміть наші вітання з придбанням ігрової мультимедійної клавіатури компанії SVEN. Її особливість полягає в сучасній технології, що дає змогу працювати зручніше, комфортніше і продуктивніше порівняно з іншими аналогічними пристроями.

З моменту свого заснування в 1991 році компанія SVEN розробляє і виготовляє високоякісну електронну апаратуру. Широкий асортимент продукції, строга політика якості і зважена цінова політика дали змогу компанії SVEN посісти провідне місце на східно-європейському ринку побутової і комп'ютерної електроніки, що підтверджується незмінно зростаючою з року в рік кількістю власників апаратури з маркою SVEN.

Фахівцями компанії постійно ведуться розробки апаратури найвищої якості, що на декілька кроків випереджає побажання найвимогливішого споживача.

Сподіваємося, що Ви отримаєте задоволення при експлуатації нашої продукції!

Підключення

1. Підключіть клавіатуру до вільного порту USB. Клавіатура готова до використання.
2. Для зручності використання клавіатури в іграх, ви можете змінити колір клавіш (див. на малюнку нижче два блоки клавіш) на один з трьох – червоний (заводський), чорний або зелений. Для цього необхідно:
 - а. Помістити скобу на верхню клавішу і злегка натиснути на неї до характерного клацання. Застосування зусилля недопустиме!
 - б. Потягнути за скобу і вийняти клавішу.
 - в. Встановити аналогічну клавішу потрібного вам кольору, злегка притиснувши її до характерного клацання.



1. Перший блок клавіш для заміни – літери **A, W, S, D**.
2. Другий блок клавіш для заміни – значки ←, ↑, ↓, →.

Особливості

- Тонкий дизайн, економічне рішення
- Розкладка клавіатури – Укр/Рос/Eng
- Сумісність з ОС – Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/7
- Високоякісна мембрана
- Інтерфейс – USB
- Напрацювання на відмову – понад 10000000 натискань
- 18 гарячих клавіш для Мультимедіа та Інтернету
- Бічне розташування додаткових гарячих клавіш
- 16 додаткових змінних кольорових клавіш для ігор
- Змінні ігрові клавіші – зелені і чорні (у комплекті)
- Зручна скоба для швидкої зміни ігрових клавіш
- Зручна підставка для кистей рук
- Розміри (Ш x В x Г) – 480 x 198 x 20 мм
- Вага – 840 г

Склад комплекту

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| 1. Клавіатура | 1 шт. |
| 2. Змінні ігрові клавіші зелені | 8 шт. |
| 3. Змінні ігрові клавіші чорні | 8 шт. |
| 4. Скоба для зміни клавіш | 2 шт. |
| 5. Інструкція користувача | 1 шт. |
| 6. Гарантійний талон | 1 шт. |

Вимоги безпеки і застереження

1. Перед встановленням і підключенням пристрою обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією.
2. Не розкривайте і не ремонтуйте пристрій самостійно. Ремонт повинні здійснювати лише кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру. Перелік сервісних центрів дивіться на сайті www.sven.ua
3. Дотримуйтеся порядку підключення клавіатури.
4. Не кидайте клавіатуру, не застосовуйте надусиль під час заміни клавіш. Такі пошкодження не є гарантійними випадками.