

SVEN®
YOU WANT – WE CAN

Акустическая система
SVEN MS-304 DUO

Особенности подключения



www.sven.fi

Особая конструкция мультимедийной акустической системы 2.1 **SVEN MS-304 DUO** позволяет использовать АС как в формате 2.1, так и в формате 2.0. Её можно подключить практически к любым источникам аудиосигнала: DVD/CD-плеерам, ПК, ноутбуку и т. п.



MS-304 DUO и домашний/офисный ПК



MS-304 DUO с ноутбуком

Схема подключения в формате 2.1:



1. В формате 2.1 подсоедините встроенный в сабвуфер сигнальный кабель к разъему mini-jack (SUB) активной колонки.

2. Встроенный в активную колонку кабель USB соедините с разъемом USB сабвуфера.

3. Затем вставьте штекер встроенного в активную колонку сигнального кабеля в порт LINE OUT звуковой карты ПК или же подсоедините его к аудиовыходу (OUTPUT) MP3/CD-плеера.

4. Поставьте на минимум регулятор громкости VOLUME на сабвуфере, после чего подключите сабвуфер к сети с помощью встроенного кабеля питания. Если Вы желаете слушать музыку через наушники, подключайте их к разъему на боковой панели активной колонки.

Модель MS-304 DUO можно использовать также как акустическую систему 2.0 без подключения сабвуфера. Сателлиты системы MS-304 – это полноценная 2.0 USB акустика. Колонки оснащены фирменным мостовым

усилителем U.S.S. Данная технология обеспечивает в два раза большую громкость USB акустики в сравнении с аналогами.



Сумка для ноутбука



MS-304 DUO в формате 2.0

Схема подключения в формате 2.0:



Подключение колонок к ноутбуку

1. Для этого встроенный в активную колонку кабель USB соедините с разъемом USB ПК, а встроенный в активную колонку сигнальный кабель подключите к порту LINE OUT звуковой карты ПК или к аудиовыходу (OUTPUT) MP3/CD-плеера.

2. Потом включите акустику кнопкой ON/OFF на активной колонке и отрегулируйте уровень громкости колонок.